



Практично ръководство за работа на потребителя с охранителна система СРЕКТРА 1727

- I. Основни, минимални изисквания към потребителя при въвеждане на обекта под охрана и съответно освобождаване от охрана.
 1. При въвеждане на обекта под охрана:
 - да не се забравя персоналният 4 цифров код!
 - потребителят трябва да спазва няколко условия предхождащи успешното въвеждане под охрана
 - a) всички хора трябва да напуснат помещението, с изключение на въвеждащия под охрана обекта!
 - b) застава се пред клавиатурата, затваря се входната врата и се изчаква светещите цифрови клавиши да изгаснат. Светва зелен светодиод "READY" – ГОТОВНОСТ.
 - c) въвежда се последователно и отчетливо 4-те цифри на персоналния потребителски код. Чува се потвърждаващ звук от клавиатурата / бип, бип, бип/ за възприет код. При не поемане на кода се чува отхвърлящ звук /биииип/. Натиска се клавиш CLEAR и се въвежда отново 4-цифрения код за въвеждане под охрана.
 - d) при правилно възприет код започва да тече изходно време – 30 сек., съпроводено с учестен накъсан звук и светва червен светодиод
ARM 1. Потребителя трябва да излезе и заключи вратата в рамките на изходното време.
 2. При освобождаване на обекта от охрана се спазват следните практични стъпки:
 - a) от момента на отваряне на входната врата започва да тече входно време – 10 сек., съпроводено с продължителен звук от клавиатурата. В рамките на това време потребителя се отправя към клавиатурата и натиска последователно 4-те цифри на персоналния потребителски код. Трябва да спре пронизителния звук и да изгасне червения светодиод ARM 1.
 - b) При неправилно въведен код следва отхвърляне от клавиатурата /биииип/. Налага се повторно въвеждане на кода. Грешно въведени клавиши се изчистват с "CLEAR". Кода се въвежда докато се възприеме.

При изтичане на входното време – 10 сек. и неуспешен опит за освобождаване на обекта от охрана, се задейства аларма. Охранителната фирма възприема сигнала като интервенция над обекта до неговото опровержение.

II. Практични стъпки на потребителя за смяна на персоналният код и възможност за даване на код на други /до 7 / потребители.

1. Смяна на Главния персонален код:
 - a) натиска се клавиш “ENTER”
 - b) въвежда се текущия до момента 4 цифров код
 - c) въвежда се /02/ адрес от клавиатурата.
 - d) въвежда се новият 4 цифрен код.
 - e) натиска се клавиш “CLEAR”.

Всяка стъпка правилно възприета от клавиатурата, се съпровожда с потвърждаващ /бип, бип, бип/ звук.

2. Възможност за даване на код на други / до 7 /потребители.
 - a) натиска се “ENTER”.
 - b) **ВЪВЕЖДА СЕ АКТУАЛНИЯ** /Главният / 4 цифрен код.
 - c) въвежда се 2 цифрена секция от (03) до (09)
 - d) въвежда се 4 цифрен код
 - e) натиска се клавиша “CLEAR”

III. Значение на някои светещи клавиши :

1. При деактивирана система за охрана :
 - a) всеки светещ цифров клавиш показва задействана зона / датчик / като идентификация.
 - b) светещ клавиш “MEM” подсказва за запомнени събития по време на предходния процес на включена охрана. След неговото натискане светват цифрови клавиши, съответстващи на зоните, провокирани в процеса на охрана. Изчистват се с “ CLEAR”, винаги след тяхното прочитане.
2. При активирана система за охрана:
 - a) светят постоянно:
АС – жълт светодиод – наличие на захранване ~220V
напрежение.

ARM 1 – червен светодиод – системата /обекта / включена