



## Практично ръководство за работа с Proxi карта и четец

Алармената система СА 864 дава възможност за работа с клавиатура или Proxi четец. При използване на Proxi четец е необходима Proxi карта, чието поднасяне към четеца, включва или изключва групата под охрана. Да се има предвид, че една карта може да управлява само една група.

### I. Поемане на групата под охрана с Proxi карта.

Поднесете картата успоредно на четеца на разстояние около 2-3 см. Резултата от четенето на картата се показва визуално със светене на вградения светодиод и звуков сигнал. Ако картата е приета, светодиода светва зелено за 2 сек. и се чува сигнал „Потвърждение”. Задръжете картата пред четеца. Ако картата има право за поемане под охрана започва прекъснат звуков сигнал. Изчакайте, държейки картата пред четеца докато чуете нов сигнал „Потвърждение”. Зададената група се поема под охрана. Ако до 5 сек. Не се стартира прекъснат звуков сигнал за поемане под охрана, картата няма право за това действие. Ако картата е отхвърлена, светодиода светва в червено за 2 сек. и се чува сигнал „Отказ”. Режим на охрана на зададената група остава без промяна.

### II. Снемане на охраната на група с Proxi – карта.

Поднесете картата успоредно на четеца на разстояние около 2-3 см. Резултата от четенето на картата се показва визуално със светене на вградения светодиод

и звуков сигнал. Ако картата е приета, светодиода светва в зелено за 2 сек. и се чува сигнал „Потвърждение”. Охраната на зададената група се сменя. Ако картата е отхвърлена светодиода светва в червено за 2 сек. и се чува сигнал „Отказ”. Режимът на охраната на зададената група остава без промяна. Освен инструкцията за работа с Proxi-четец и карта, за нормалното включване и изключване на група под охрана, трябва да се имат в предвид следните съображения, валидни и за работа с клавиатура:

1. При включване на обект под охрана и при нормално приета от четеща карта, започва да тече изходно време /обикновено 30 сек./ съпроводен от налясан отчетлив звук, в рамките на което, потребителя трябва да излезе извън обсега на охрана.
2. При изключване на обекта от охрана, още с отваряне на вратата започва да тече входно време /обикновено 10 сек./ в рамките на което се поднася Proxi картата към четеща. При нормално приета карта се сменя обекта от охрана. При просрочване на входното време, при невъзприета карта или поднасяне на чужда карта се изпада в състояние на аларма.